

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SISTEMA DE ENCHIMENTO DE BATERIAS



Tecnologia em energia

JBSAB AUTOMÁTICO



SRA-20 SRA-50



O abastecedor de água de bateria foi desenvolvido para maior agilidade e rapidez no abastecimento das baterias.

- O JBSAB elétrico tem capacidade de até 100 litros de água e proporciona um ganho de tempo no processo.
- O SRA-20 e SRA-50 tem capacidade de 20 e 50 litros de água.

Importante

Utilize sempre água destilada ou ionizada.

MODO DE USO

- Posicionar o abastecedor próximo a bateria;
- Mantenha sempre o reservatório abastecido para agilidade do processo;
- Abastecer a bateria sempre após a carga, para evitar transbordo;
- Abastecer todos os elementos pois os mesmos são individuais, caso não tenha válvula automática;
- Nas baterias de enchimento automático conectar o engate na válvula da bateria e aguardar até que todos os pinos brancos (válvula) sinalizem o nível máximo de água;
- Após enchimento, a bateria está pronta para uso.

MANUTENÇÃO

JSAB Automático

- Verificar as mangueiras e conexões;
- Verificar pressão de ar dos pneus a cada 30 dias;
- Após o abastecimento verificar o nível de carga da bateria, caso esteja baixo recarregar imediatamente;

SRA-20 / SRA-50

- Verificar as mangueiras e conexões do SRA;
- Verificar se os rodízios estão em ordem.



GARANTIA

Este produto possui garantia de 01 ano sobre defeitos de fabricação.

Caso seja comprovado desgaste de peça devido a mau uso, a garantia estará automaticamente suspensa.

DADOS DO EQUIPAMENTO:

Modelo: _____

Nota Fiscal: _____

Nº de Série: _____

DADOS DO COMPRADOR/ REVENDEDOR:

Cidade: _____

Nota Fiscal: _____

Comprador: _____

Revendedor: _____

JLW ELETROMAX

Tecnologia em energia

AV. PIO XII, 1976 - BAIRRO MORADA DO SOL
CAPIVARI/SP - CEP 13360-000

FONE: +55 (19) 3491-6163 | +55 (19) 3491-6118

suporte@jlweletromax.com.br

www.jlweletromax.com.br